

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/powloka-ceramiczna-szybka-ochrona-lakieru-30ml-zestaw-k2-gravon-lite-p-8013.html>



Powłoka ceramiczna szybka ochrona lakieru 30ml zestaw K2 GRAVON LITE

Cena brutto	38,90 zł
Cena netto	31,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH0982
Kod producenta	G032
Kod EAN	5906534016522
Producent	K2

Opis produktu

K2 GRAVON LITE 30 ML

Ceramiczna ochrona lakieru

Opakowanie: **30 ml + aplikator + 2 chusteczki.**

Producent: **K2 (Polska)**

K2 Gravon Lite **to najprostsza oraz najszybsza w aplikacji powłoka ceramiczna**, która **zabezpieczy lakier przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV oraz innymi czynnikami zewnętrznymi**. Powłokę można nakładać warstwowo zwiększając ochronę z każdą kolejną warstwą nawet do 2 lat.

Powłoka ceramiczna to **doskonała alternatywa dla wosków samochodowych**, a ze względu na doskonałe właściwości odpychania zabrudzeń **można zmniejszyć częstotliwość mycia**.

W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy pomocy środków chemicznych, dlatego jest to **najtrwalszy znany sposób zabezpieczenia lakieru**. Jedyną możliwością usunięcia powłoki jest maszynowe spolerowanie. Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i łatwo daje się usunąć.

Produkt K2 Gravon Lite **30 ml wystarczy na naniesienie 2 warstw na lakier (w zależności od wielkości samochodu).**

Zestaw zawiera K2 Gravon Lite 30 ml + aplikator + 2 chusteczki.

SPOSÓB UŻYCIA:

I. Optymalne warunki nakładania

Nakładać w pomieszczeniu lub zacienionym miejscu.

II. Przygotowanie powierzchni

Umyć i dokładnie osuszyć lakier, powierzchnia powinna być wolna od zabrudzeń.

III. Aplikacja

Przed przystąpieniem do aplikacji powłoki ceramicznej należy dokładnie odtłuścić powierzchnię zmywaczem K2 Klinet, używając mikrofibry - np. mikrofibra K2 Bona. Dokładnie wstrząsnąć butelkę i nałożyć 6 - 8 kropli na suchą chusteczkę owiniętą na aplikatorze. Nakładać krzyżowo, jednorazowo na maksymalnie 2 elementy. Po 5 - 10 minutach od nałożenia wypolerować powierzchnię przy pomocy mikrofibry (wyższa temperatura skraca czas schnięcia, niższa wydłuża). Nie dopuszczać do wyschnięcia powłoki na lakierze. Po nałożeniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczekać min. 1 godzinę i nałożyć kolejną

IV. Po aplikacji

Przez następnych 7 dni nie myć auta przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych.