

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/sruba-do-kol-12x1-5x28-stozek-kl-17-p-1498.html>



## Śruba do kół 12x1,5x28 stożek kl 17

Cena brutto	<b>3,70 zł</b>
Cena netto	<b>3,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SN0024</b>
Kod producenta	<b>SN0024</b>
Kod EAN	<b>5903938916267</b>
Producent	<b>MDC</b>

### Opis produktu

#### ŚRUBY DO KÓŁ

Wymiary: **12x1,5x28 mm** (standard do felg aluminiowych)

Kształt łba: **stożek**

Klucz: **17 mm**

Stal: **10,9 ocynk**

Ilość: **1 szt.**

#### • ŚRUBY O WYMIARACH:

- Rozmiar klucza: **17 mm**

- Średnica gwintu: **12 mm**

- Skok gwintu: **1,5 mm**

- Długość gwintu: **28 mm**

- Kształt łba: **STOŻEK** (jak na załączonym zdjęciu), stosowany najczęściej w felgach aluminiowych (W przypadku felg Audi/ VW/ Skoda/ Mercedes do felg oryginalnych stosuje się inne śruby z łbem - kula, dostępne na naszych aukcjach.).

**WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI (Stop 10,9).**

Śruby 12X1,5 przykładowe zastosowanie:

**BMW:** seria 1(E82/87/99), seria 3(E30/36/46/90), seria 5(E39/60/61), seria 6(E24/63), seria 7(E32/38), seria 8(E31), X1, Z3, Z4, Z8 ...

---

**CHEVROLET/DAEWOO:** Lanos 06/97, Nubira 09/97-06/03 , Espero 02/95-05/97, Nexia/Racer 02/95-12/99...

**CHRYSLER:** Crossfire..

**CADILLAC:** BLS/BLS Tourer 01/06-...

**CITROEN:** C1 07/05...

**DACIA:** Sandero/Stepway 06/08, Logan/MCV 06/05, Duster 04/10...

**FIAT:** Grande Punto/Evo 10/05, Croma 06/05, Sedici 12/05...

**KIA:** Rio 07/00-09/02...

**MERCEDES:** Klasa A 10/97-09/04, CLC 05/08, Klasa C 06/93-04/00, Klasa C 05/00-02/07, CLK 06/97-05/02, CLK 08/05-03/09, SLK 09/96-02/04, SLK 03/04-03/10, Klas E 01/85-12/96, Klasa E 06/95-03/02, Vaneo 01/02-12/05...

**MINI:** One/Cooper/Cooper S/Cabrio 09/01-06/06...

**NISSAN:** Micra 03/03-09/10, Note 03/06, Kubistar 10/03..

**OPEL:** Corsa A,B,C, Agila, Astra, Vectra, Omega, Signum, Meriva, Zafira A-B, Kadett, Combo..

**PEUGEOT:** 107

**RENAULT:** Twingo I-II, Clio I-II, Clio III, Megane I-II, Modus, Kango do - 08, Kango II, R19, R21, Laguna II, Scenic II, Vel Satis 09/02, Thalia 10/98-07/08- 08/08, Fluence 06/1..

**SEAT:** Arosa 06/97-05/05, Ibiza 09/93-04/02, Inca 10/95-12/03, Cordoba/Vario 09/93-04/02, Toledo 09/91-10/98 ..

**SKODA:** Felicja 12/94-12/00, Favorit 03/93-12/94, Forman 03/93-12/94..

**SMART/MCC:** Fortwo 10/98-03/07, Fortwo 04/07..

**SUBARU:** Justy/Justy G3X 08/03-09/07 ..

**SUZUKI:** Splash 04/08, Swift 05/05-10/10, Swift 07/06-10/10, Swift 08/10, WagonR+, Ignis, SX4 05/06 ..

**TOYOTA:** Aygo 05/05

**VOLKSWAGEN:** Caddy do - 03, Golf 1/2/3, Lupo, Passat do 97, Polo do 01, Vento do 98 ..

**ORAZ INNE ..**

Prosimy o sprawdzenie długości śrub.