

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/zestaw-do-naprawy-szyb-odpryski-pajaczek-k2-glass-doctor-p-6857.html>



Zestaw do naprawy szyb odpryski pajaczek K2 GLASS DOCTOR

Cena brutto	57,80 zł
Cena netto	46,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CH0639
Kod producenta	B350
Kod EAN	5906534009739
Producent	K2

Opis produktu

K2 GLASS DOCTOR Zestaw do naprawy szyb i reflektorów szklanych.

Producent: **K2 (Polska)**

K2 GLASS DOCTOR to **zestaw naprawczy do szyb**. Został stworzony, aby **w prosty sposób wypełnić punktowe pęknięcia czy uszkodzenia w postaci pajaczka na szybie**.

Dzięki K2 GLASS DOCTOR pozbędziesz się problemu odprysku na szybie powstałego po uderzeniu kamienia. Żywica zawarta w zestawie **wypełnia odpryski na szybie, a następnie po kontakcie z promieniami słonecznymi, utwardzona pozostawia zupełnie przezroczystą formę**.

Użycie zestawu K2 GLASS DOCTOR **maskuje odprysk na szybie**, dzięki czemu **staje się on niewidoczny i nie przeszkadza podczas jazdy samochodem. Sprawia również, że odprysk się nie powiększa**.

Dzięki zestawowi naprawczemu K2 GLASS DOCTOR nie musisz się martwić, że przez odprysk na szybie Twój samochód **nie przejdzie przeglądu technicznego lub będzie konieczna wymiana całej szyby**.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Wyczyść wszelkie luźne cząsteczki szkła z odprysku (otwór w pęknięciu spowodowanym uderzeniem) przy użyciu pinezki. Wyczyść również cały obszar wokół średnicy miejsca uszkodzenia.
2. Naklej uszczelkę samoprzylepną na szybę w miejscu odprysku. W tym celu odklej folię zabezpieczającą z jednej strony uszczelki. Naklej uszczelkę tak, aby odprysk był w środku otworu, a języczek skierowany był w górę. Dobrze dociśnij uszczelkę do szyby.
3. Oderwij folię zabezpieczającą z górnej części uszczelki.
4. Zamontuj podstawkę na uszczelce tak, żeby języczki nachodziły na siebie. Upewnij się, że jest mocno dociśnięta do

uszczelki.

5. Wlej zawartość tubki z żywicą do podstawki przez otwór na górze. Zostaw trochę żywicy na przedostatni etap naprawy. Wytrzyj nadmiar żywicy i zamknij pojemnik z żywicą.
6. Umieść strzykawkę z całkowicie wciśniętym tłokiem do górnego otworu. Upewnij się, że jest dobrze umieszczona.
7. Wyciągnij z podstawy powietrze, trzymając jedną ręką cylinder strzykawki i unosząc drugą ręką tłok strzykawki. Zablokuj tłok, zatrzaskując pierwszy klin na zacisku sprężynowym. Puść i zostaw tak strzykawkę na 10 minut, aby odessać całe powietrze.
8. Wyciągnij strzykawkę i nabierz do niej powietrza. Włóż strzykawkę z powrotem i sprawdź, czy jest szczelnie umieszczona.
9. Wciśnij tłok strzykawki i zablokuj na drugim klinie, blokując tłok ruchem rotacyjnym na zacisku sprężynowym. Pozostaw tak zablokowaną strzykawkę na 20 minut. Po tym wyciągnij strzykawkę.
10. Za pomocą żyletki natnij krawędź podstawy i odlep całość od szyby. Usuń nadmiar ściekającej żywicy z szyby.
11. Ponownie na miejsce odprysku nanieś jedną lub kilka kropel żywicy i przyklej w to miejsce przezroczysty film utwardzający oraz wyciśnij spod niego pęcherzyki powietrza.
12. Szybę z tak nałożonym K2 Glass Doctor wystawiamy na działanie promieni słonecznych na minimum 15 minut w celu utwardzenia się żywicy. Kiedy żywica się utwardzi, zeskrub delikatnie żyletką film utwardzający i nadmiar żywicy.

Zestaw zawiera:

- strzykawkę;
- zacisk sprężynowy;
- pierwszy klin;
- drugi klin;
- tubkę ze środkiem wypełniającym;
- żyletkę;
- podstawkę z lejkiem;
- uszczelkę samoprzylepną;
- arkusz folii samoutwardzalnej;
- pineskę do oczyszczania miejsca pęknięcia.

UWAGI:

1. Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym.
2. Nie aplikować na rozgrzaną szybę. Kleić w zacienionym miejscu.
3. W celu usunięcia pozostałości kleju niezbędna jest żyletka zawarta w zestawie.
4. Nie dopuszczać do kontaktu żywicy z malowanymi elementami.